



HUOLTOTIEDOTUS

HAKA-AUTO OY

HUOLTO-OSASTO

HL/kl

WARTBURG

RYHMÄ 9

9.1.87

N:o 2/87

KOSKEE: AKUN KENGÄN IRROTTAMINEN

Huom! Niistä Wartburg-autoista jotka ovat varustetut LED-näyttöisillä mittareilla ei akunkenkää saa irrottaa virran ollessa kytkettynä, koska tällöin saattaa jokin tai jotkut LED-valoista ylijännitesykäyksestä johtuen rikkoutua.

HAKA-AUTO OY
Huolto-osasto

PS.

Aikaisemmin akunkenkää on käytetty virtakytkimenä säädettäessä sytytystä, mutta nykyisillä mittareilla tulee tästä menetelmästä luopua.

LUETTU					MAPITUS		
Johto	Korjaamo	Työnjohto	Takuukäs.	Varaosa os.	Korj.johto	Korjaamo	