

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

1. = 1000 km:n ensihuolto
2. = 10000 km:n tai 6 kk:n välein
3. = 20000 km:n tai 12 kk:n välein

PVM	
TYÖ NO.	
REK. NO.	
KM-MÄÄRÄ	

1.	2.	3.	Huoltoväli	Huoltokohde
☐	☐	☐	Kiristä sylinterikannen pultit (kylmänä).	
☐	☐	☐	Kiristä moottorin pultit ja mutterit, pako- ja imusarja, sekä virrankatkojakotelo (kylmänä).	
☐	☐	☐	Tarkasta jäähdytysjärjestelmän tiiveys, nestemäärä ja talviaikana (15.9.–30.4.) nesteen pakkaskestävyys.	
☐	☐	☐	Kiristä kaikki vesiletkujen liitokset.	
☐	☐	☐	Tarkista kiilahihnan kunto ja kestävyys, tarvittaessa säädä tai vaihda.	
☐	☐	☐	Ilmansuodattimen puhdistus. Huomioi kesä- tai talviasento.	
☐	☐	☐	Ilmansuodattimen vaihto. Huomioi kesä- tai talviasento.	
☐	☐	☐	Puhdista polttonestepumpun suodatin ja kaasutin, säädä polttonestepinta, joutokäynti ja -seos. Säädä rikastinläpän sulkeutuminen.	
☐	☐	☐	Häiriönpoistajien, sytytysjohtimien ja sytytystulppien tarkastus, puhdistus ja säätö, tarvittaessa vaihto.	
☐	☐	☐	Säädä katkojen kärkivälit ja sytytysennakot. Voitele vasarakärkien akselit ja täytä liukukappaleiden kulmat erikoisvaseliinilla. Tarvittaessa kärkien vaihto.	
☐	☐	☐	Kiristä moottorin ja vaihteiston tuentakohdat.	
☐	☐	☐	Vaihteistoöljyn vaihto.	
☐	☐	☐	Kiristä alustan pultit, mutterit ja ruuviliitokset.	
☐	☐	☐	Käsittäen johtoliitokset, alustan ja korin pultit, takaiskunvaimentimet, kallistuksenvakain, jarruletkujen liitokset, olka-akselit. Huomioi annetut kiristystiukkuudet.	
☐	☐	☐	Kumisuojusten eheyden tarkastus (vetoakselit, raidetangonpäät, hammastanko, pallonivelet, vaihdevivusto ja paineenrajoitin).	
☐	☐	☐	Tarkasta jarrunestemäärä sekä jarruputkien ja -letkujen, polttoneste- ja pakoputkiston kunto, tiiveys ja asento.	
☐	☐	☐	Etuakseliston ja ohjauslaitteiden välysten tarkastus.	
☐	☐	☐	Tarkasta jarrupaineenrajoitinventtiilin säätö.	
☐	☐	☐	Säädä kytkinpolkimen vapaaliike.	
☐	☐	☐	Vetoakselien nivelien, poljinakselin ja kytkinvaijerin voitelu.	
☐	☐	☐	Avaa varmistus, löysää ja kiristä ohjettiukkuuden pyörien tukivarsien akselipultit.	
☐	☐	☐	Puhdista ja tarkasta etu- ja takajarrut, sekä voitele ja säädä käsijarruvaijerit.	
☐	☐	☐	Jarrunesteen vaihto.	
☐	☐	☐	Tarkasta renkaiden ilmanpaine ja yleiskunto.	
☐	☐	☐	Kiristä pyörän- ja pyörännapojen keskimutterit.	
☐	☐	☐	Tarkista akun nestemäärä ja varaustila, puhdista ja voitele navat.	
☐	☐	☐	Valojen ja merkinantolaitteiden toiminnan ja suuntauksen tarkastus, sekä ajovalojen säätövipujen voitelu.	
☐	☐	☐	Tuulilas- ja ajovalojen pesulaitteiden, sekä pyyhkimien toiminnan tarkastus ja säätö. Tarvittaessa pesimien nestemäärän lisäys.	
☐	☐	☐	Ovien, konepellin ja matkatavaratilan kannen saranoiden ja lukkolaitteiden sekä kaihtimien voitelu, säätö ja toiminnan tarkastus.	
☐	☐	☐	Sivulasien nostomekanismien toiminnan tarkastus.	
☐	☐	☐	Kiristä konepellin kiinnitysruuvit.	
☐	☐	☐	Kiristä etulokasuojien pultit.	
☐	☐	☐	Auton liikennekelppoisuuden toteaminen koeajolla	
HUOM! ERILLISVELOITUKSELLA:				
— huollossa tarvittavat aineet, varaosat ja tarvikkeet				
— tarkastuksen yhteydessä havaitun vian korjaus tai kuluneen osan vaihto				
— ohjauskulmien säätö				
— pyörien tasapainoitus				
— akun varaus ja latauksen säätö				
— jäähdytysjärjestelmän huuhtelu ja nesteen vaihto				
— vaihdevivuston voitelu				
— sylintereiden tiiveyden tarkastus				
— pesut				